

## Yleisohjeet

### **Muista nämä 10 asiaa perävaunun käytössä:**

1. Tarkista aina oman ajoneuvosi rekisteriotteesta minkä painoista perävaunukuormaa ajoneuvollasi saa vetää, sekä tutustu vuokrausehtoihin ja kärryn tietoihin
2. Suurin sallittu kuormaus saavutetaan hyvinkin nopeasti lastattaessa painavia tuotteita kuten maa- ja kiviaineksia.
3. Älä koskaan ylikuormaa perävaunua, sillä se heikentää ajo-ominaisuuksia, ylikuormittaa vetoauton jarrujärjestelmää ja voi vaurioittaa perävaunun rakenteita ja osia.
4. Nosta nokkapyörä aina ylös hahloihin asti kierittämällä kampea ja kiristä paikoilleen.
5. Peräkärryn saat helpoiten nostettua irti vetoautosta käyttämällä nokkapyörän nosto- ja laskukampea apunasi
6. Vetoauto on aina helpompi siirtää kärryn luokse kuin vetää raskas vaunu vetoauton luokse
7. Tarkista lähtiessäsi liikkeelle, että kaikki huomio- ja merkkivalot toimivat perävaunussa
8. Lukitse kärry aisalukolla, jos kärry irrotetaan vetoautosta ja jätetään vartioimatta yleisellä alueella
9. Raskaat tavarat täytyy sitoa siten, etteivät ne pääse liikkumaan ajonaikana. Kuormaliinat saat pyydettyä lajitteluaseman henkilökunnalta vuokrauksen yhteydessä.
10. Palauta kärry siistinä takaisin samaan pisteeseen mistä lainasit sen ja ilmoita henkilökunnalle, jos varauksen aikana on sattunut vahinkoja

Hyvää vuokrausta toivottaa,

Jäte kukkon väki